

- Uwagi:
- Na podłostkach zimnej i ciepłej wody do umywalk, zlewomywalków oraz misiek ustępowych należy zamontować zawory oddzielające 1/2"
 - Przewody rozprawdzać w posadzkach bądź bruzdach ściennych
 - Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC łączonych na uszczelnienie
 - Przejścia pionów kanalizacji i wodociągów przez stropy w tulejach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym
 - Rozstaw uchwyty montażowych na przewodach wodociągów i kanalizacji zgodnie z instrukcją montażową producenta danych rur
 - Wszystkie przybory należy zaszyfonować
 - Piony kanalizacji KS wyprowadzić ponad dach i zakończyć wentylacją

