


## Szczegóły zamocowania balustrady



### UWAGA:

należy tak dobrać rozstaw pręseł balustrady aby  
zamocowanie wykonać minimum 10 cm od krawędzi  
elementu REKERS

Przykład zamocowania bariery do  
elementów prefabrykowanych REKERS.

Producent:  
REKERS POLSKA sp. z o.o., sp. kom.  
ul. Dąbrowskiego 75/61  
60-532 POZNĄ

Opracował:  
inż. Marcin Brewka

DATA:  
grudzień 2008

Skala:  
1:25